

AUTOALARM

dvojcestné s LCD pagerem



Autoalarm KEETEC TS 8000



KEETEC TS 8000 je dvojcestný autoalarm s LCD pagerem a funkcí dálkového startu. Obsahuje kompletní bezpečnostní výbavu jako i vícero komfortních funkcí. Přehledný LCD displej dálkového ovladače s podsvícením zajišťuje neustálý dohled nad Vaším vozidlem do vzdálenosti 2000m. Zabudovaný pager zobrazuje příčinu narušení vozidla. Při použití CAN BUS modulu M CAN je možné ovládat systém původními ovladači od vozidla. KEETEC TS 8000 disponuje množstvím uživatelských funkcí s jednoduchým ovládáním.

Popis systému:

- ▶ sledování dveří, zavazadlového prostoru a kapoty
- ▶ plovoucí kód druhé generace
- ▶ dvojcestný LCD ovladač s ochranným pouzdrům
- ▶ dálkový start, časový start, Cold & Hot start
- ▶ snímání alternátoru, snímání otáček, snímání el. šumu
- ▶ přímé připojení CAN BUS sběrnice (pomocí modulu M CAN)
- ▶ možnost ovládat autoalarm původním dálkovým ovladačem od vozidla
- ▶ dvojcestná FSK komunikace s LCD ovladačem do 2000m
- ▶ použití pro vozidla s automatickou a manuální převodovkou
- ▶ imobilizační výstup - blokování startování
- ▶ protiúnosový režim
- ▶ přivolání obsluhy vozidla - RPS modul
- ▶ ovládání centrálního zamykání
- ▶ neaktivování autoalarmu při nedovřených dveřích
- ▶ zapnutí autoalarmu po dověření dveří
- ▶ dotah elektrických oken

- ▶ vizuální a zvuková signalizace poplachu
- ▶ paměť stavu při ztrátě napájení, paměť poplachu
- ▶ uzamknutí centrálního zamykání při zapnutí zapalování
- ▶ turbo režim - ochrana turbodmychadla před přehřátím
- ▶ funkce chlazení turba u přeplňovaných motorů
- ▶ kontrola žhavení u naftových motorů
- ▶ automatický připomínač uzamknutí
- ▶ automatická reaktivace systému
- ▶ LED signalizace stavu
- ▶ nouzový PANIC poplach
- ▶ možnost přímého připojení dvou přídatných snímačů
- ▶ vypnutí přídatných snímačů pomocí DO
- ▶ aktivace/deaktivace systému při přiblížení/vzdálení se ovladače k vozidlu (funkce SMART)
- ▶ možnost nastavit AUX1 a AUX2 na trvalý výstup
- ▶ doplňkový výstup na klakson vozidla
- ▶ pasivní aktivace systému
- ▶ nouzová deaktivace pomocí PIN kódu

- ▶ 2-zónový otřesový snímač
- ▶ anténní modul
- ▶ siréna
- ▶ imobilizační relé
- ▶ spínací kontakt
- ▶ baterie 1.5V AAA
- ▶ návod k použití
- ▶ aktivace systému pomocí PIN kódu
- ▶ tiché/hlasité zapnutí systému
- ▶ servisní režim - PIN kód pro aktivaci
- ▶ vyhledávání vozidla
- ▶ otevření zavazadlového prostoru pomocí DO
- ▶ pomocné napětové výstupy
- ▶ sekvenční výstup pro optickou signalizaci
- ▶ prodloužený zamykací impuls pro dotah oken
- ▶ nastavení délky zamykacího/odemykacího impulsu
- ▶ ovládání elektrického/pneumatického centrálního zámku
- ▶ nastavení délky trvání režimu „ochrana turbodmychadla“
- ▶ dvojitý zamykací a odemykací impuls
- ▶ snímač ruční brzdy
- ▶ výstup na vnitřní osvětlení ve vozidle

Autoalarm TS 8000 má udělený certifikát č. E27*97RA-01*1042*00 platný v rámci celé Evropské Unie.



Total Security Systems s.r.o.

Tř. Tomáše Bati 145
763 02 Zlín - Louky
tel: +420 577 019 606
fax: +420 577 019 605
e-mail: tssgroup@tssgroup.cz
www.tssgroup.cz

Prodejce / Montážní středisko:

